

Ved strømsvigt

Strømsvigt i huset:

Ring til varmemester 51 48 04 72 (på hverdage i dagtimerne) – ellers til vores elektriker Kontakten på telefon 39 65 47 60 (Døgnvagt)

- Eltavle for etape 1 + 2 gangarealer i stuen, dagcenter og kælder er placeret i El central (El-central ligger i kælderen nr. 30 i rummet til venstre for elevatoren).
- Eltavle for fællesarealer på hver etages arealer på afd.1+2 er placeret bag højre skydedør i køkkenet på hver etage.
- Eltavle for hver enkelt etages arealer på afd. 3 er placeret på kontoret på hver etage.
- Eltavler for etape 3 og køkken er placeret i varmecentralen i kælderen (etape 3)

Strømsvigt i lejligheder:

I lejemålene er el-tavlen placeret:

Etape 1 (40 lejemål): I entreen ved hoveddøren

Etape 2 (28 lejemål): I nichen ved hoveddøren

Etape 3 (45 lejemål): I stuen ved nødkaldeanlægget

Kontroller om HFI-relæ er indkoblet (tryk på den lille knap – og der vil lyde et lille smæld hvis dette er indkoblet) Indkobles igen ved at knappen op igen

Hvis sikringer er defekte (lille rød eller grå dims er faldet ud eller løs).

1. Afbryd alle stikkontakter
2. Isæt sikring og tænd en kontakt af gangen
3. Hvis sikring herved bliver defekt, undlad at benytte denne eks. lampe – eller ring først til varmemester 51 48 04 72 eller Kontakten 39 65 47 60 (Dette er på beboerens regning).

Ved nødstilfælde har plejen/varmemester sikringer.

Sikringerne er placeret:

Etape 1 + 2: I linnedskabet i spisestuen på 2. og 4. sal.

Etape 3: På kontoret på 1. sal

Der er placeret pandelamper på alle afdelinger/etager:

- Afdeling 1 + 2 – I skab med måleinstrumenter.
- Afdeling 3 – I skab ved vindue på kontoret.
- Køkken – På kontoret.

