

# Betjeningsvejledning



ON/OFF

- Tryk på fjernbetjeningens "ON/OFF"-knap, eller berør maskinens "ON/OFF"-knap.
- Når maskinen er startet, vises nedenstående display:



Auto

AUTO

Tryk på "AUTO"-knappen på fjernbetjeningen, eller berør "AUTO"-knappen på maskinen for at gå ind i den automatiske rensningstilstand. Det intelligente system renser og indstiller sig automatisk i henhold til luftkvaliteten.

Når luftkvaliteten er god, lyser indikatorlampen grønt, og luften rengøres med den første angivne hastighed; når indikatorlampen lyser blå, renses luften med den anden angivne hastighed.

Når luftkvaliteten er dårlig, lyser indikatorlampen gult, og luften renses med den tredje angivne hastighed. Når luftkvaliteten er meget dårlig, lyser indikatorlampen rødt, og luften renses med den fjerde angivne hastighed.



SLEEP

- Tryk på knappen "SLEEP" på fjernbetjeningen, eller berør knappen "SLEEP" på maskinen



TIMER

- **Tidsbestemt nedlukning**

Tryk på "TIMER"-knappen i tændt tilstand - vælg tidspunkt - Indstillingen for tidsbestemt nedlukning er afsluttet

- **Planlagt start**

Tryk på "TIMER"-knappen i slukket tilstand - vælg tidspunkt - Indstillingen for tidsbestemt opstart er afsluttet